



☒ - место установки кондиционера

1. Низ блока кондиционера должен быть на 150 мм выше верха плиты перекрытия.
2. Наружные отводы для кондиционера выполнить минимальными.

11	-	Нов.	43-10	<i>[Signature]</i>	05.11
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н. ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА
Г А П	Чирков				05.11
Проверил	Суслык				05.11
Разработал	Шкретанова				05.11

АКБ.156-01-AP1

Жилой дом с нежилыми помещениями
по ул. Ткачей - Мичурина в Октябрьском районе г. Екатеринбурга

21 этажный жилой дом

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	70	

Схема плана 4...19 этажей
с расстановкой кондиционеров

ВАО КОРПОРАЦИЯ
АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС