



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ЛОДЖИИ КВАРТИРЫ

1. Установку наружного блока кондиционера произвести внутри лоджии, согласно прилагаемой схеме.
2. Исключить слив конденсата на фасад дома. Сброс выполнить в канализацию квартиры.
3. Межблочные трассы не должны проходить по фасаду здания.
4. После завершения монтажа отверстия в наружной стене заполняются уплотнителем, герметизируются.
5. Энергопотребление кондиционера должно быть учтено в сумме проектного расчётного энергопотребления квартиры.
6. Предусмотреть шумоизолирующие и виброизолирующие мероприятия.
7. Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.
8. Начало работ согласовать с техником УЖК.
9. Монтажные работы сдать по акту инженеру по техническому обслуживанию.
10. Ответственность за возможный материальный ущерб кому-либо или имуществу многоквартирного жилого дома, причинённый в результате производимых работ и эксплуатации инженерных сетей квартиры возлагается на Вас.

Условные обозначения

- Место установки наружного блока кондиционера
- Место установки внутреннего блока кондиционера (ориентировочное)
- Дренажная трасса
- Межблочная трасса

						Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, 9				
						Кол.уч.	Лист N док.	Погнись	Дата	
								Стадия	Лист	Листов
								Р	1	1
ГИП						Схема расположения наружных блоков			ООО "УК "Территория"	
Проверил										
Разработал										